

VictorReader® Stratus⁴ M

GUIDA RAPIDA

 Humanware™

Victor Reader Stratus⁴ M

Guida rapida di HumanWare

Version 1-20110708

©Copyright 2011. Tutti i diritti riservati, Technologies HumanWare Inc.

Questa guida utente è protetta da copyright di HumanWare, tutti i diritti sono riservati. La guida utente non può essere copiata né in parte né completamente se non con il consenso scritto di HumanWare.

Abbiamo prestato la massima attenzione affinché le informazioni contenute in questa guida fossero corrette al momento del rilascio. Né HumanWare Inc. né i propri rivenditori sono da considerare responsabili per errori o omissioni. Non ci si assume nessuna responsabilità, inoltre, per danni risultanti dall'uso in base alle istruzioni riportate.

Iniziamo con Victor Reader Stratus⁴

Benvenuti in Victor Reader Stratus⁴, il vostro nuovo riproduttore digitale per la lettura di libri. Sarà necessario collegare il riproduttore alla corrente la prima volta che userete l'apparecchio.

Per collegare il dispositivo ad una presa di corrente, inserite un'estremità dell'alimentatore AC/DC in dotazione nella porta di alimentazione. Si trova vicino all'angolo destro sul lato posteriore dell'unità. Inserite l'altra estremità del cavo in una presa elettrica. Quando ricevete per la prima volta il riproduttore o dopo aver sostituito la batteria o dopo un lungo periodo di inutilizzo, è preferibile lasciare il riproduttore collegato alla corrente per tutta la notte per assicurarsi che la batteria sia completamente carica.

Il pulsante di **alimentazione** potrebbe diventare rosso o verde. Il pulsante lampeggerà e sarà rosso quando il riproduttore è spento e collegato ad una presa di corrente. Il lampeggio indica che la batteria è in carica. Quando si interromperà il lampeggio, la batteria sarà completamente carica. Quando il dispositivo è acceso, il pulsante diventa verde, che sia collegato o meno. In circostanze normali, la batteria impiega fino a 4 ore per ricaricarsi e dà 10 ore di autonomia per la maggior parte dei libri DAISY.

Tenete presente che è possibile usare Victor Reader Stratus durante la ricarica della batteria.

La confezione contiene gli elementi seguenti: l'unità Victor Reader Stratus⁴, la cover per la tastiera (opzionale, non per tutte le unità) che può essere rimossa per mostrare i tasti di navigazione del dispositivo, un cavo per la corrente, una busta di plastica con la documentazione ed un CD. Il CD contiene una breve sessione per l'uso iniziale del riproduttore, seguita dalla guida utente.

Potete mettere in pausa e riprodurre la lettura premendo il tasto **Riproduci/Interrompi**, che si trova in basso al centro del riproduttore tra i tasti **Riavvolgimento rapido** e **Avanzamento rapido**.

Posizionate il riproduttore davanti a voi, mantenendo la maniglia di trasporto sulla sinistra. Sopra la maniglia, nell'angolo in alto a sinistra, si trova l'altoparlante integrato.

Sulla parte superiore, al centro, ci sono tre coppie di tasti su e giù. Da sinistra a destra, sono per il **Tono**, per il **Volume** e per la **Velocità**.

Sotto ai controlli Tono, Volume e Velocità, più o meno nel mezzo, troverete i tasti di navigazione — **Scorri verso l'alto**, **Scorri verso il basso**, **Sposta indietro** e **Sposta avanti**. Questi tasti consentono di spostarsi nella struttura del libro. Al centro dei tasti di navigazione troverete il tasto **Informazioni**. Il tasto **Informazioni** annuncia la posizione di lettura corrente, le informazioni sul libro e lo stato della batteria.

Alla sinistra dei quattro tasti di navigazione troverete altri tre tasti allineati verticalmente. Il primo tasto è il tasto **Libreria**. Potete usare questo tasto in combinazione con i 4 tasti freccia per accedere ai libri che potreste aver organizzato in librerie diverse. Subito sotto al tasto **Libreria** c'è il tasto **Segnalibro**. Il tasto **Segnalibro** viene usato per inserire dei segnalibri in modo da salvare pagine o paragrafi importanti che possono servire in un secondo momento. Il tasto più in basso dei tre è il tasto **Espulsione**. Viene usato per espellere i CD dallo slot del lettore CD.

Alla destra dei 4 tasti di navigazione c'è il pulsante di **Alimentazione**. E' incassato per evitare di premerlo accidentalmente. Il pulsante di **Alimentazione** viene usato per accendere e spegnere lo Stratus. Tenete presente che, quando lo Stratus è spento e lo collegate ad una presa di corrente, impiegherà qualche secondo prima di rendere operativo il tasto di **Alimentazione**.

Sotto ai quattro tasti di navigazione c'è un gruppo di 4 tasti. Tre di questi sono allineati al bordo inferiore del riproduttore. Sono, da sinistra a destra, i tasti **Riavvolgimento rapido**, **Riproduci/interrompi** e **Avanzamento rapido**. Infine, sopra al tasto **Riproduci/Interrompi**

troverete il tasto **Stand-by**. Ha la forma di una luna ed ha un indicatore LED arancione alla sua sinistra. Premetelo più volte per impostare intervalli di tempo differenti dopo i quali si spegnerà automaticamente lo Stratus.

Sul lato destro del dispositivo, vicino al centro, dall'alto verso il basso troverete i seguenti componenti: uno slot per schede SD, una porta USB ed un jack per le cuffie, che può essere usato anche per un altoparlante esterno. Tenete presente che SD ed USB non sono disponibili nel modello Stratus di base.

Situato sul lato posteriore del lettore, leggermente a destra rispetto al centro, troverete il jack per l'alimentatore. Viene usato per collegare il dispositivo ad una presa di corrente.

Sul lato frontale del dispositivo c'è lo slot del lettore CD-ROM.

Inserimento e riproduzione di un nuovo libro

Accendete Victor Reader Stratus premendo e tenendo premuto il tasto di **Alimentazione**. Sentirete un suono ed un messaggio di benvenuto.

Inserite un CD o una scheda SD. Inserite delicatamente il CD in avanti. Il meccanismo del lettore completerà l'inserimento del CD. Dopo qualche secondo, Victor Reader Stratus annuncerà il titolo ed inizierà a riprodurre il libro.

NOTA: se inserite accidentalmente il CD al rovescio, il CD verrà espulso entro 15 secondi senza provocare danni.

È possibile regolare il tono, il volume e la velocità premendo i tasti su o giù. I tasti Tono, Volume, e Velocità si trovano nella parte superiore, al centro, dell'unità.

Per spostarsi avanti e indietro velocemente nel libro, premete e tenete premuto il pulsante **Riavvolgimento rapido** o **Avanzamento rapido** fino a raggiungere il punto desiderato, dopodiché rilasciate il pulsante. Verrà ripresa la normale velocità di riproduzione.

Per mettere in pausa la lettura, premete il tasto **Riproduci/Interrompi**. Per riprendere la lettura da dove l'avevate interrotta, premete ancora il pulsante **Riproduci/Interrompi**. Tenete presente che se il riproduttore non è collegato ad una presa di corrente e resta in pausa per più di 30 minuti, si spegnerà automaticamente per preservare la durata della batteria.

Per terminare una lettura, spegnete il dispositivo premendo e tenendo premuto il tasto di **Accensione** fino a sentire il messaggio di chiusura del riproduttore. Victor Reader Stratus terrà a mente dove avevate lasciato il libro la prossima volta che lo aprirete.

Per riprendere la lettura dello stesso libro, accendete Victor Reader Stratus premendo e tenendo premuto il pulsante di **Alimentazione**. Dopo qualche secondo, sentirete il titolo del libro, un suono, dopodiché la lettura riprenderà da dove l'avevate interrotta l'ultima volta.

Espulsione di un CD

Per espellere un CD premete il tasto **Espulsione**. Victor Reader Stratus annuncerà l'espulsione e dopo qualche secondo il meccanismo motorizzato del lettore CD espellerà il CD dall'unità.

Modalità Descrizione Tasti

Quando non c'è nessun libro presente, lo Stratus viene automaticamente impostato in modalità descrizione tasti. In questa modalità, ogni volta che viene premuto un tasto, il riproduttore annuncerà una breve descrizione della funzione associata a quel tasto. Questa modalità è molto utile quando si impara ad usare il dispositivo.