

enhanced
vision

pebble HD



Guida Rapida



pebble HD

Guida Rapida ai Comandi

Connettore Ricarica

Tocco per fermo immagine /
Tocco per sbloccare

Salva: tenere premuto per
salvare

Aumenta
Ingrandimento

Modalità Colore –
colori
preselezionati

Diminuisce
Ingrandimento

Indicatore Ricarica e Batteria

On/Off – Premere e tenere
premuta per spegnere,
premere una volta per
standby

Premere e tenere premuto
per accedere alla Galleria

